

(更新2014/04/01)

モーツァルトホール 音響設備リスト～その1～

種別	メーカー&型番	数量	備考
音響調整卓			
メインミキサー	YAMAHA M7CL-48	1	デジタル48mono/4stIN 音響室常設/移動不可
袖ミキサー	YAMAHA LS9-16	1	デジタル16Mono/4stIN シモ袖常設/移動不可
移動用ミキサー	YAMAHA MG166C-USB	1	アナログ16Mono+4stIN/6BUS

スピーカー					
プロセニアムスピーカー	NEXO GEO S1210	4台×3面	Left/Center/Right	2waySP	
	NEXO GEO S1230	1台×3面			
サイドスピーカー(アナウンス専用)	M&N SSL1532A	1台×2面	カミ手・シモ手	8分割仕様	
	M&N SSL1224A	1台×2面	カミ手・シモ手	6分割仕様	
移動型サイドスピーカー※	NEXO GEO S1210	5台×2面	L/R 2waySP	サイドパネル前設置可	
	NEXO RS15-C	1台×2面	L/R サブウーハ	サイドパネル前設置可	
固定はね返しスピーカー(アナウンス)	M&N SSL0920A	1台×2面	カミ手・シモ手	3分割仕様	
	NEXO PS10	1台×2面	カミ手・シモ手	2waySP	
ステージフロントスピーカー	TANNOY Di5	1台×6面	同軸2waySP		
中型移動用スピーカー	JBL CONTROL-10	2			
	RAMSA WS-A200	4			
	EV FM-1502	4			
	EV FM-1202	2			
小型移動用スピーカー	RAMSA WS-A10	6			

※…「移動型SP」には付属設備として「移動型パワーアンプ架」がカミ/シモ袖内に設置されます。

マイクロフォン関連					
ダイナミックマイク	SHURE SM-58LC	6			
	SHURE SM-58S	2			
	SHURE SM-57LC	5			
	SHURE Beta58A	2			
	SENNHEISER MD-441U	6			
	SENNHEISER MD-421U	3			
	AKG D-112	1			
コンデンサーマイク	SHURE Beta87	1			
	SONY C-38B	3			
	AKG C414B-ULS	2			
	AKG C418	4			
	AKG C451EB	8			
	audio-technicaAT-871R	5	バウンダリー・マイク		
	DPA 4006	2	録音用吊マイク		

(更新2014/04/01)

モーツァルトホール 音響設備リスト~その2~

種別	メーカー&型番	数量	備考
マイクロフォン関連(つづき)			
多点吊マイク装置	高砂製作所	1式	改修工事('09/10~'10/3)により吊点増設
エレベーターマイク装置	高砂製作所	1式	舞台ツラ側センターに設置
ファンタム電源ユニット	audio-technica AT854	1	6ch.Input
ダイレクトボックス	BOSS DI-1	2	
	COUNTRYMAN TYPE-85	2	
ワイヤレスマイク	audio-technicaATW-T94	6	ハンド型
	audio-technicaATW-T93	6	タイプピン型
スタンド類			
卓上マイクスタンド	高砂 MS-20	2	
	RAMSA WN-275	5	
フロアスタンド	高砂 MF-22	6	高さ1090mm~1925mm
	高砂 MF-25	4	高さ1360mm~2500mm
	高砂 MF-34	4	高さ430mm~875mm
ブームスタンド	K&M ST-200	1	
	K&M ST-210	10	
	K&M ST-259	7	
スピーカースタンド	RAMSA	4	A-200(中型移動用SP)用
マルチケーブル・ボックス			
16chマルチケーブル	CANARE 10m	5	
FKオス⇔オス変換	CANARE	5	
16chマルチボックス	CANARE	5	
16ch先バラ(オス)	CANARE	2	
16ch先バラ(メス)	CANARE	3	
録音／再生機器			
カセットデッキ	TASCAM 202MKV	3	シモ袖:1/音響室:2 移動不可
MDレコーダー/CDプレーヤー	TASCAMMD-CD1BMKII	4	シモ袖:2/音響室:2 移動不可
CDプレーヤー	TASCAM CD-01U Pro	1pcg.2台	移動可
MDレコーダー	TASCAM MD301MKII	1	移動可
CF/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR1	2	移動可:1 / 音響室:1 移動不可
DVDマスターレコーダー	TASCAMDV-RA1000HD	1	音響室:移動不可

(更新2014/04/01)

モーツァルトホール 音響設備リスト～その3～

種別	メーカー&型番	数量	備考
電源関係			
シモ手袖音響電源	30A C型	10	単相3線45Kw(200V-225A)
	60A LargeC型	2	単相2線10Kw(100V-100A)
カミ手袖音響電源	30A C型	10	単相3線15Kw(200V-75A)5口×2
	60A LargeC型	2	単相2線10Kw(100V-100A)
客席中央	30A LargeC型	1	単相2線10Kw(100V-100A)

映像設備			
映写機	ビクターアークス	2	35/16mm兼用 シアンダイフィルム対応
DLPプロジェクタ本体	Panasonic TH-D7700-K	1	舞台シモ袖音響卓ワゴンから連結可能。
DLPprj.ズームレンズ	Panasonic ET-D75LE4	1	

移動型パワーアンプ架(ワゴン)		上下1台ずつ 計2台	
スピーカプロセッサA	YAMAHA SP2060	2	2入力6出力 デジタル入力AES/EBU 内部サンプリング周波数96kHz
スピーカプロセッサB	NEXO NX242ES4	2	音声2入力4出力 センス入力4 48bitDSP EtherSoundNetwork対応
パワーアンプ	LAB.GRUPPEN C48:4	2	最大出力1000W×4(8Ω) THD0.1%(20Hz~20kHz)
入出力コネクタパネル		2面	